

Руководство по быстрой настройке


Многофункциональный беспроводной маршрутизатор серии N, скорость до 300 Мбит/с

TL-WR842N

7106506071 REV3.0.1

Подключите устройство

Если вы используете подключение напрямую через кабель Ethernet и не используете DSL/кабельный/спутниковый модем, то подключите кабель Ethernet сразу к порту Internet маршрутизатора, затем выполните шаги 4 и 5 для завершения подключения.



5 Проверьте правильность подключения по состоянию индикаторов.

Питание Горит

WLAN Горит

Интернет Горит

Примечание: Если индикатор WLAN не горит, нажмите кнопку Wi-Fi на задней стороне маршрутизатора в течение 4 секунд и проверьте индикатор снова.




Настройте маршрутизатор

1. Подключите компьютер к маршрутизатору (по проводному или беспроводному соединению)


Проводное соединение

Отключите беспроводное соединение на вашем компьютере, затем подключите устройство по схеме.



Беспроводное соединение


Используйте имя сети (SSID) и пароль/PIN-код по умолчанию, которые указаны на нижней панели маршрутизатора.




2. Настройте маршрутизатор через веб-браузер

A Введите в адресной строке вашего браузера **http://tplinkwifi.net** или **http://192.168.0.1**. Используйте **admin** в качестве имени пользователя и пароля, нажмите **Вход**.


Примечание: Если окно входа не появляется, смотрите раздел FAQ > B1.



B Выберите в меню пункт **Быстрая настройка**, нажмите **Далее**. Выберите вашу Страну, Город, Поставщика Интернет-услуг, Тип подключения WAN. Нажмите **Далее** и следуйте дальнейшим инструкциям.




C Если на предыдущем шаге вы выбрали **Я не нашёл подходящих настроек**, выберите необходимый **Тип подключения WAN**. Если вы не знаете ваш тип подключения, свяжитесь с вашим поставщиком Интернет-услуг. Нажмите **Далее** и следуйте инструкциям.




D Проверьте или измените при необходимости настройки беспроводной сети. Нажмите **Далее**.

Примечание: Вы можете задать ваш собственный пароль и изменить имя беспроводной сети. Если вы изменили значения по умолчанию, не забывайте записать новые данные.



E Завершите настройку.



Настройка с помощью Tether

Как использовать?

- 1 Отсканируйте QR-код и загрузите приложение TP-LINK Tether с App Store или Google Play.
- 2 Убедитесь, что смартфон подключен к маршрутизатору по Wi-Fi.
- 3 Запустите Tether и наслаждайтесь удобной настройкой.



FAQ (Часто задаваемые вопросы)

B1. Что делать, если окно входа в устройство не появляется?

- Укажите в настройках параметров IP на вашем компьютере "Получить IP-адрес автоматически".
- Проверьте, правильно ли вы ввели в адресной строке **http://tplinkwifi.net** или **http://192.168.0.1**. Также попробуйте ввести **http://192.168.1.1** в браузере.
- Попробуйте использовать другой веб-браузер и повторите попытку.
- Перезагрузите маршрутизатор и повторите попытку.
- Отключите сетевой адаптер, а затем снова включите его.

B2. Что делать, если у меня пропал доступ к Интернет?

- Проверьте, есть ли доступ к Интернет, подключив компьютер к сети поставщика Интернет-услуг. Если доступа к Интернет нет, свяжитесь с вашим поставщиком Интернет-услуг.
- Откройте браузер и введите **http://tplinkwifi.net** или **http://192.168.0.1** и настройте заново.
- Перезагрузите маршрутизатор и повторите попытку.

Примечание: Если вы используете кабельный модем, сначала перезагрузите маршрутизатор. Если проблема не исчезла, войдите в веб-утилиту настройки маршрутизатора, выберите в меню **Сеть > Клонирование MAC-адреса**, нажмите **Клонировать MAC-адрес** и **Сохранить**.

B3. Как восстановить заводские настройки маршрутизатора?

- Не отключая питания маршрутизатора, нажмите кнопку WPS/RESET на задней панели примерно на 8 секунд.
- Войдите в веб-утилиту настройки маршрутизатора. Выберите в меню **Системные инструменты > Заводские настройки**, нажмите **Восстановить**, дождитесь завершения процесса восстановления настроек.

B4. Что делать, если я забыл пароль управления?

- Обратитесь к Часто задаваемым вопросам > B3 для восстановления заводских настроек, затем используйте значения имени пользователя и пароля по умолчанию admin.

B5. Что делать, если я забыл пароль беспроводной сети?

- Пароль по умолчанию указан на нижней панели маршрутизатора на фирменной наклейке, используйте его, если вы не меняли настроек беспроводного режима.
- Если вы изменили пароль, войдите в веб-утилиту настройки, выберите в меню **Беспроводной режим > Защита беспроводного режима**, чтобы узнать или сбросить пароль.

Примечание: Если в данном руководстве вы не нашли ответа на ваш вопрос, посетите раздел поддержки на официальном сайте <http://www.tp-link.ru/support/faq>.