

Спецификация

Модель: PL1000

Версия Bluetooth: 5.1

Радиус беспроводной связи: 10 м

Время работы в режиме проигрывания: 7-8 часов

Емкость аккумулятора: 250 мАч

Время полной зарядки: 2 часа

Микрофон: да

Диаметр мембраны: 40 мм

Чувствительность: 85 дБ

Воспроизводимая частота: 20 Гц - 20 КГц



prolike.pro



prolikeclub

PROLIKE

Наушники Prolike
беспроводные детские
Prolike PL1000



Инструкция по эксплуатации



Многофункциональная кнопка (MFB)

| | |
|-------------------------------------|---|
| Включение | Длительное нажатие кнопки MFB |
| Выключение | Длительное нажатие кнопки MFB |
| Сопряжение с другими устройствами | После включения название наушников (BH97) автоматически отобразится в списке устройств для подключения через Bluetooth |
| Подключение | Выберите наушники из списка и дождитесь подключения к вашему устройству |
| Отключение | Войдите в список устройств Bluetooth и выберите "отключить" для отмены соединения с наушниками |
| Проигрывание/пауза/звонок | Используйте короткое нажатие кнопки MFB один раз в подключенном состоянии для воспроизведения/паузы. Дважды нажмите кнопку MFB, чтобы повторно набрать последний номер. |
| Увеличение звука/ следующая дорожка | Нажмите кнопку «+» один раз, чтобы воспроизвести следующую песню, нажмите и удерживайте кнопку «+», чтобы увеличить громкость. |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Уменьшение звука/ предыдущая дорожка | Нажмите кнопку «-» один раз, чтобы воспроизвести предыдущую песню, нажмите и удерживайте кнопку «-», чтобы уменьшить громкость. |
| Ответ на звонок | Нажмите кнопку MFB один раз, чтобы ответить на входящий вызов |
| Повесить трубку | Нажмите кнопку MFB один раз, чтобы завершить вызов |
| Отклонить вызов | Нажмите и удерживайте кнопку MFB в течение 2 секунд, чтобы отклонить входящий вызов |
| Автоматическое подключение | После выключения и перезапуска устройства Bluetooth автоматически повторно подключается к последнему подключенному устройству. |

Вы также можете использовать кабель AUX (с разъемом 3,5 mini Jack) для подключения наушников к устройству, с которого планируется воспроизведение. Доступно прослушивание с карты MicroSD, под нее на корпусе имеется соответствующий разъем.